

防災ラジオ取扱い説明書(簡易版)

1. 防災行政無線を聞くために

- ①箱の中からラジオ本体と防災アンテナを取り出します。

※箱には、取扱説明書、電源コード、電池が同梱されています。



- ②防災アンテナをラジオ本体右上部に取り付けます。



銀色のネジを回します

※防災アンテナを取り付けると「防災行政無線」を聞くことができます。

- ③電源コードを差込みます。

※電池(単三・3本)を使用することで、停電時にも利用出来ます。

※電源が通ると電源ボタンが緑色に点灯します。



※防災ラジオには電源ボタンはありません。電源を通しておくことで、常に電源ONの状態となります。

※直前の防災行政無線の内容は「聞き直しボタン」を押すことで、繰り返し確認出来ます。

※平時の放送については、「音量ボタン」で調整出来ます。

災害時の緊急放送は、自動で最大音量が流れます。



音量ボタン

聞き直しボタン

防災ラジオ取扱い説明書(簡易版)

2. ラジオを聞くために

①聞きたいチャンネルの横の数字ボタン(1～5)を押します。

※ラジオをOFFするには、再度数字ボタンを押してください。



②AM、FMとの切り替えは、「選局ボタン」を押します。



※青いライトが点灯しているチャンネルが現在、選択されているものになります。

3. その他

※防災行政無線を受信すると、ラジオから音声流れます。AM・FM放送を聞いていても自動で切り替わります。

※防災ラジオ使用上のトラブルや故障の際には、「防災ラジオコールセンター」にお問合せください。

TEL: 0120-388-280

※詳細な使い方や仕様については、ラジオに同梱されている「防災ラジオ取扱説明書」をご確認ください。

※電池のみで使用した場合、3日程度で電池が消耗します。平時は、家庭用アダプタとの併用をおすすめします。